29(FM)/50(FM)/144/430MHz帯高利得4バンドモービルアンテナ

CR8900

レピーター対応型

全方向回転ホイップ機構付 (実用新案登録第1412570号)

取扱説明書

このたびはダイヤモンドアンテナをお買い求めいただきまして 誠にありがとうございました。ご使用の前にこの取扱説明書を よくお読みのうえ正しくお使いください。また必要なときに読 めるようにこの取扱説明書は、大切に保管してください。

このアンテナはアマチュア無線用です。指定された周波数以外では送信しないでください。



注意

事故を防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

- ①ネジ・ビス類は、振動などでゆるむことがあります。お使いになる前に確認し、ゆるんでいるようなら締めなおしてください。
- ②強い衝撃を受けると破損したアンテナが落下して大変危険です。走行中は、枝などの障害物にぶつけないように十分注意してください。
- ③ディーゼル車などの激しい振動により、アンテナが破損することがあります。できるだけ振動の少ないところを選んでアンテナを取り付けてください。
- ④送信中のアンテナに触ると感電することがあります。停車中に運用するときは、アンテナの近くに人がいないことを確認してください。
- ⑤アンテナを倒したまま走行しないでください。事故の原因 になります。
- ⑥車の幅・全長を越えない、人体に触れにくいところに取り 付けてください。
- ⑦運用する前にアンテナが正しく動作していることを確認してください。無線機が故障する原因となります。
- ⑧雷が鳴り出したら、アンテナや同軸ケーブルには絶対手を 触れないでください。感電の原因となります。
- ⑨運転の支障にならないように、同軸ケーブルを配線してく ださい。
- ⑩アンテナや基台、同軸ケーブルを車の他の配線や端子ボックスの近くに取り付けないでください。接触して、火災・ 感電の原因となります。



異常があればただちに発射を中止

VSWRが高いまま送信し続けるとトランシーバーなどの機器を破損するおそれがあります。ただちに電波の発射をやめ、販売店または弊社までご相談ください。



●特 長

- ①全長約1.3mにして、4バンド対応を実現しました。
- ②全方向回転ホイップ機構(実用新案登録第1412570号)付きのため、車庫入れ時のめんどうなアンテナの取り外しが不要です。回転ホイップ部を引き上げれば360度どの方向へも倒すことができます。
- ③接栓(コネクター)のセンターピンには24K金メッキを採用しているので、極めてロスの少ない構造になっています。
- ④29/430MHz帯はレピーター対応です。
- ⑤29MHz帯はエレメントの調整で周波数の移動が可能です。

●取付方法

CR8900の29/50MHz帯は、車のボディをアースとして動作します。車のボディと基台が完全に導通していないとVSWRが下がらない場合がありますので、基台とボディの導通を完全にとるようにしてください。アンテナエレメントが車のボディに接近したり、他のアンテナの近くにある場合などもVSWRが下がらない場合があります。

144/430MHz帯については、アースの必要のないノンラジアルタイプです。

●調整方法

CR8900の50/144/430MHz帯は無調整でご使用いただけます。29MHz帯のみ、上部の調整エレメントにより希望の周波数に合わせることができます。長くすると低い方に周波数が移動し、短くすると高い方に移動します。1cm当たりの周波数変化量は約400KHzです。






注意

- ① 周りに障害物や電線がなく、他の車や歩行者の通行の妨げ にならないところで行ってください。
- ②アンテナ調整のために電波を発射する場合は他局の妨害とならないよう少ない電力で短時間を心がけてください。

●アンテナエレメントを倒す場合

倒すときは、アンテナを引き上げて折り曲げます。






注意

- ①セットビスは走行中に多少ゆるむ場合がありますので、特に 新しいアンテナについては締め付けを十分に行ってください。
- ②アンテナエレメントを倒したまま走行しないようにしてください。
- ③50MHz帯は51~52MHz FM専用となっています。
- ④29MHz帯は29~29.7MHz FM専用となっています。





基台(オプション)を取り付ける場合の注意


- ①基台を取り付けたところからサビが発生することがあります ので、あらかじめ塗装のはがれたところにサビ止めを塗って おいてください。ただしこのアンテナの29/50MHz帯はボ ディをアースとして利用する接地型アンテナですので基台と ボディがセットビスによって完全に導通されていないと良好 な効果が得られません。
- ②同軸ケーブルを車内に引き込んだところから水が浸入する ことがありますので、十分に注意してください。
- ③回転ホイップの折り曲げ部やプラスチックに、凍結防止剤 などの塩分が含まれた汚れが多量に付着したまま送信しな いでください。アンテナの性能が低下し、無線機が故障す る原因となります。
- ④定期的に汚れをきれいに拭き取ってください。ただしシン ナーやベンジンなどでは拭かないでください、。汚れのひど いときは、水で薄めた中性洗剤をご使用ください。




●VSWR表









●送信空中線の型式

アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には「単一型」とお書きく ださい。

●規格

利得: 2.15dBi(144MHz)、5.5dBi(430MHz)

耐入力:60W(FM) インピーダンス:50Ω VSWR:1.5以下 全長: 1.26m 重量:490g 接栓:M形

形式: 1/4λ (29/50MHz)、1/2λ (144MHz)、5/8λ2段(430MHz)

※144/430MHz帯はノンラジアル。

■お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生 産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありま したら、販売店にお申し付けください。

■アンテナの仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ とがありますのでご了承ください。

> 2002年9月 初版発行 ©2002第一電波工業株式会社

> > Printed in Japan